


Kurzanleitung

Digitale Funkwetterstation


GT-WS-08s / GT-WS-08w / GT-WS-09s / GT-WS-09w / GT-WT-02



1	Wetterdaten
2	Datums- und Wochentagsanzeige
3	Mondphasenanzeige
4	Zeit- und Weckanzeige
5	Luftdruckanzeige
6	Wettervorhersage



Weitere Informationen finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung. Beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise.



i Bei dem anderen Wettersta-
tions-Typ befinden sich die
BARO-Tasten an der linken
Seite.

1	Display beleuchten, Weckwiederholfunktion aktivieren
2	gespeicherte MIN- und MAX-Daten anzeigen
3	Werte einstellen (verringern), Funkempfang manuell starten
4	Werte einstellen (erhöhen), Weckfunktion ein- und ausschalten
5	Einstellmodus aktivieren, vorgenommene Einstellungen speichern
6	Wetterdaten der vorhanden Funksensoren abrufen
7	Luftdruck am Standort einstellen (verringern)
8	Einstellmodus für Luftdruck aktivieren
9	Luftdruck am Standort einstellen (erhöhen)
10	Batteriefach